
MITSUBISHI

リモートコンデンサ取扱・工事説明書 RM-30·37·45J(-BS) wt02901x01

●吊り上げて搬入する場合



ロープは均等に掛けてゆっくり 吊り上げロープのはずれや、ユニットの極端な傾きがないよう にしてください。

本ユニットはローブがはずれる とユニットが落下する恐れがあ ります。

	重心位置(cm)			荷造質量	
形名	Х	Υ	Z	<kg></kg>	
RM-30J(-BS)	18	47	44	43	
RM-37J(-BS)	18	47	65	59	
RM-45J(-BS)	19	54	65	69	

※重心位置は製品単体のもので荷造梱包材は含まれていません。

(吊り上げ時、ユニットが | ロープから横ずれしない様、 | 適宜固定をしてください。 外装パネルにロープとの 擦り傷等が付かない様、 適宜保護用のパットを使用 してください。



地球環境保護のため 省資源梱包に御協力 ください。

ご注意

- ・本製品を他の製品等と混載して輸送する 場合は、キズ付き防止のため、**製品周囲 を養生してください**。
- フィンガードを押したり、強く持ち上げ たりすると変形しますので、取扱いにご 注意ください。



安全のために必ず守ること

- ●ご使用の前に、この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ、据付けてください。
- ●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。

⚠警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷等の重大な結果に結び付く可能性が大きいもの。

誤った取扱いをしたときに、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があるもの。

●お読みになったあとは、取扱説明書とともに、いつでも見られる所に必ず保管して、移設時に読み直してください。

⚠警告

据付けは、説明書に従って確実に行う。

・据付に不備があると、冷媒漏れや火災・感電・水漏れの原因になりま す。

電気工事業者によるD種 (第3種)接地工事を確実に行う。

・アースが不完全な場合は、感電の原因になります。

配線は、所定の電線を使用して確実に接続し、端子台接続部に接続電線の外力が伝わらないように、確実に固定してください。

・接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災等の原因になります。

安全装置・保護装置の設定値変更はしない。

・設定値を変えると、ユニットの破裂・発火の原因となります。

冷媒漏れ時の限界濃度対策は確実に。

・屋内へ据付ける場合は、万一冷媒が漏れても限界濃度を超えない対策 が必要です。

限界濃度を超えない対策については、弊社代理店と相談して据付けてください。万一冷媒が漏洩して限界濃度を超えると、酸欠事故の原因になります。

気密試験は確実に行ってください。

・気密が確実でないと、冷媒が漏れて酸素欠乏の原因になります。

据付けは、質量に十分耐える所に確実に行ってください。

・強度の不十分なところに据付けると、ユニットが転倒落下により、ケ ガの原因になります。

電気工事は、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」 を遵守し、工事説明書に従って施工し、必ず専用回路を 使用してください。

・電源回路容量不足や施工不備があると感電、火災の原因になります。

ユニットの端子台カバー(パネル)を確実に取付けてください。

・端子台カバー(パネル)の取付けに不備があると、端子接続部の発熱・火災や感電の原因になります。

ユニットに手を触れないように安全カバーを取付けてく ださい。

・手を触れると、ケガの原因になります。

冷凍サイクル内に指定冷媒以外の冷媒や空気などを混入 させないでください。

· 混入すると、冷凍サイクル内が異常高圧になり、破裂・ケガの原因に なります。

冷媒サービス時は換気を十分行ってください。

・作業中に冷媒ガスが漏れた場合は換気してください。冷媒ガスが火気 に触れると、有毒ガスが発生する原因になります。

冷媒ガスの漏れチェックは確実に。

・設置工事終了後、冷媒ガスが漏れていないことを確認してください。 冷媒ガスが機械室内や冷蔵庫内に漏れ火気に触れると、有毒ガスが発 生する原因になります。

漏電遮断器を取付ける。

· 漏電遮断器が取付けられていないと、感電の原因になることがあります。

排水工事を確実に行う。

・雨水などが屋内に浸水し、周囲を濡らす原因になることがあります。

換気を行う。

・万一冷媒が漏れると、酸素欠乏の原因になることがあります。

仕様の範囲内で冷凍サイクルを製作する。

・仕様を逸脱して冷凍サイクルをつくると、破裂・発煙・発火・漏電の 原因になることがあります。

可燃性ガスの漏れるおそれがある場所には据付けない。

・万一ガスが漏れてユニットの周囲に溜まると、発火の原因になること があります。

保護装置を短絡して、強制的な運転をさせない。

・短絡して強制的な運転を行うと、ユニットの火災や爆発の原因となる ことがあります。

ヒューズ交換時は、指定容量のヒューズを使用する。

・針金や銅線を使用すると、火災の原因になることがあります。



使用範囲・電気特性・使用条件

1. 使用範囲・電気特性

本ユニットの使用範囲は下表の通りです。

形 名		RM-30J(-BS)	RM-37J(-BS)	RM-45J(-BS)	
冷媒		R22			
周囲温度	°C	−15~+43°C			
電源		単相 180~220V 50/60Hz			
定格出力	W	70X1	60X2	70X2	
入力	W	131/153	192/220	260/290	
電流	Α	0.7/0.8	1.1/1.2	1.4/1.5	
電源太さ	mm ²	2.0			
接地線太さ	mm ²	2.0			
18 TENNAC	111111	۷.0			

- 注1. 配線要領は内線規程<JEAC8001-1995>によってください
- 注2. 進相コンデンサを取付けますとファンコントローラが焼損しますので絶対に取付けないでください。

2. 使用条件


- 次の環境では使用しないでください。
- ①他の熱源から直接ふく射熱を受ける所。
- ②ユニットから発生する騒音が隣家の迷惑になる所。
- ③本体の質量に充分耐えられない強度のない所。
- ④本工事説明書記載のサービススペースが充分確保できない所。
- ⑤可燃性ガスの発生・流入・滞留・漏れの恐れのある所。
- ⑥酸性の溶液や特殊なスプレー(イオウ系)を頻繁に使用する所。
- ⑦油・蒸気・硫化ガスの多い特殊環境。(煙突の排気口の近くも含まれます。)
- ⑧降雪地域で、本工事説明書記載の防雪対策が施せない所。
- ⑨車両や船舶のように常に振動している所。
- ⑩特殊環境(温泉・化学薬品を使用する場所)
- ①腐食性ガスの濃度が高い化学・薬品工場や粉塵が多いところ。
- ⑩海浜地区等塩分の多いところ…耐塩害、耐重塩害(BS,BSG)仕様を使用してください。
- ⑩高周波加工機(高周波ウェルダー等)の近く。

設置場所の選定


強風場所設置時のお願い

据付場所が、屋上や周囲に建物などがない場合で、強い風が直接製品に吹付けることが予想される時には、製品の吹出口に強い風が当たらないようにしてください。強い風が製品の吹出口に直接吹き付けると必要な風量が確保できなくなり運転に支障をきたします。

(例1)



近くに壁などがある場合には壁面に 吹出口が向くようにする。この時壁 面までの距離は50cm程度にする。 (例2)



吹きさらしのような場所で運転シーズンの風向きがわかっている時には、製品の吹出口を風向と直角になるようにする。

(例3)




吹出ガイド (PAC-SF08SG)

台風等の強風が吹出口に吹付けるような据付場所には別売吹出ガイドを 取付けてください。


1. 設置時の必要空間

●単独設置時の場合

(1)背面に障害物がある場合 (正面、側面、上方は開放)




(4) 正面に障害物がある場合 (背面、側面、上方は開放)




※別売吹出ガイドをご使用の場合は 500以上

(2) 背面と上方に障害物がある場合 (正面、側面は開放)




(2) 背面と正面に障害物がある場合 (正面、上方は開放)



※別売吹出ガイドをご使用の場合は 500以上


(3) 背面と側面に障害物がある場合

(単位:mm)



※別売吹出ガイドを "上吹き" でご使用に ならないでください。

(3) 背面と側面および上方に障害物が ある場合(正面は開放)




※別売吹出ガイドを "上吹き" でご使用に ならないでください。

複数台設置の場合


横連続設置の場合、ユニット間は10以上確保してください。

(1) 背面に障害物がある場合(正面、側面、上方は開放)




(3) 背面と正面に障害物がある場合(正面、上方は開放)


(4) 1台多列設置の場合



(2) 正面に障害物がある場合(背面、側面、上方は開放)



※別売吹出ガイドを ご使用の場合は1000以上





2. 防振対策

振動騒音が発生しないように基礎強度および水平度を確認して設置してください。M10の基礎ボルトでユニットの据付足を4カ所強固に固定してください。(基礎ボルト、座金、ナット、防振パッドは現地手配です)


<基礎強度>


基礎ボルト	M10-J形		
コンクリート厚さ	120mm		
ボルトの埋込み長さ	70mm		
許容引抜き荷重	320kg		

根入りを 深くする

防振パッドの大きさは100×100としてユニットの下まで敷いてください。(推奨品 ブリジストン製P-1003)


基礎ボルト長さは据付足下面より30mm以内にしてください。





ユニット上部固定(追加)の事例

ユニットの据付足を固定した上で、さらに上部固定を必要とされる場合、右図に示すように天面パネルの背面側に3カ所の固定穴がありますのでご利用ください。尚、ご使用可能なネジは、セルフタッピンネジ5×15以下(現地手配)です。




形名	А	В	С
RM- 30J(-BS)	840	220	30
RM- 37J(-BS)	1246	220	30
RM- 45J(-BS)	1246	295	5
		(単位	: mm)

3. 降雪地域における積雪防止

降雪地域で使用する場合は、防雪フードを取付けてください。

また、防雪フード<別売>を取付の場合は、室外ユニット全体を架台上に取付けることが必要となります。



形名	А	В	С	D	防雪フード 形名<別売>
RM- 30J(-BS)	800	660	70	1504	PAC-SF12BD
RM- 37J(-BS)	800	660	70	1910	PAC-SF13BD
RM- 45J(-BS)	950	760	95	1910	PAC-SF14BD

(単位:mm)

試運転時のご注意

(1) 始動時の確認事項

- ●誤配線がないことを確認してください。
- ●配線施工の後、必ず電路と大地間及び電線相互間について絶縁抵抗を測定し、1MΩ以上あることを確認してください。 (但し、電子ファンコントローラは測定しないでください。)
- ●ラジオやテレビのノイズ防止のため、ファンコントローラのカバーは開けたままにしないでください。 また、カバーを開けたまま携帯電話を使用しますとファンコントローラが誤作動する事があります。

(2) 電子ファンコントローラ

- ●電子ファンコントローラは電子回路ですので、絶縁抵抗の測定は行わないでください。
- ●電源周波数50/60Hzの切換スイッチはありません。(マイコン使用)
- ●モード切換


ファンコントローラは使用目的に合せて2つのモードが選択できます。

▼標準モード……製品出荷時セット。

通常はこのモードをご使用ください。

▼高速モード……標準モードに比べ、夏期の夜間や夏期の夜間や中間期(外気温度約10~27℃)に高圧圧力を約0.05~0.2MPa低下させて省エネ運転を図るモードです。(省エネ優先)

ただし、ユニット騒音値は大きくなりますので据 付場所が騒音上問題にならない場合にご使用くだ さい。



※①標準モードから高速モードに変更する際は、本取扱・工事説明書に同封しているコネクタをファンコントローラのCNO2に取付けているコネクタと取換えてください。

② ト記の高速モードは、すべての運転条件において効果がでるものではありませんのでご注意ください。

●サービス時

ファンコントローラのサービス時に基板への配線を外した場合、<u>必ず上図のように結線されているかどうかを充分に確</u>かめてください。万一、誤配線して運転すると故障の原因になります。

- ●ラジオやテレビへのノイズ防止のため、電源ラインおよびファンコントローラよりラジオ・テレビのアンテナまでの距離は6m以上としてください。
- ●ファンコントローラのLEDについて

LEDは次の状態を示します。

LED点灯 : 正常運転


LED連続点灯:センサ短絡異常⁻

_ED消灯 : センサ開放異常 _ ^{ロン}

サ開放異常

●電子ファンコントローラが故障した場合の応急処置

万一故障した場合は、端子M1のリード線(青)を端子M2に差換えることにより、全速運転ができます。尚、復旧時は元の配線にもどしてください。





保守点検及びお客様への使い方の説明

次の事をお客様に説明ください。

フィンの清掃

●リモートコンデンサのフィンは、定期的に水道水で掃除し、清浄な状態でご使用ください。 フィンが汚れたままですと、高圧上昇の原因になります。 この時、ファンモータや端子箱に水がかからない様に注意してください。

保守のおすすめ

●適正な運転調整を行ってください。

工事されたかたは装置を安全にかつ、事故なく長持ちさせるため、顧客と保守契約を結び、点検を実施するようお願いいたします。

ユニットの保証条件

(1)無償保証期間及び範囲

据付けた当日を含め1年間が無償保証期間です。対象は、故障した当該部品または弊社が交換を認めたリモートコンデンサであり、代品を支給します。ただし、下記使用法による故障については、保証期間中であっても有償となります。

(2) 保証できない範囲

(a) 機種選定、冷凍装置設計に不具合がある場合

本工事説明書に記載事項及び注意事項を遵守せずに工事を行ったり、冷却負荷に対して明らかに過大過少の能力を持つユニット選定し、故障に至ったと弊社が判断する場合。

(例 膨張弁の選定ミス・取付ミス・電磁弁なき場合、ユニットに指定外の冷媒を封入した場合、充填冷媒の種類の表示なき場合など)

- (b) 弊社の製品仕様を据付に当たって改造した場合、または弊社製品付属の保護機器を使用せずに事故となった場合。
- (C) 本工事説明書に指定した使用範囲、使用外気温度等を守らなかったことによる事故の場合、 規定の電圧以外の条件による事故の場合。
- (d) 運転、調整、保守が不備なことによる事故
 - 凝縮器の凍結パンク
 - ・冷却水の水質不良
 - ・塩害による事故
 - ・据付場所による事故(風量不足、腐食性雰囲気、化学薬品等の特殊環境条件)
 - ・調整ミスによる事故(膨張弁のスーパーヒート、SPRの設定値、圧力開閉器の低圧設定)
 - ・ショートサイクル運転による事故
 - ・メンテナンス不備(油交換なき場合、ガス漏れを気づかなかった場合)
 - ・修理作業ミス(部品違い、欠品、技術不良、製品仕様と著しく相違する場合)
 - ・冷媒過充填、冷媒不足に起因する事故(始動不良、電動機冷却不良)
 - ・アイススタックによる事故
 - ・ガス漏れにより空気、水分を吸い込んだと判断される場合。
- (e) 天災、火災による事故
- (f) 据付工事に不具合がある場合
 - ・据付工事中取扱不良のため損傷、破損した場合
 - ・弊社関係者が工事上の不備を指摘したにもかかわらず改善されなかった場合
 - ・振動が大きく、もしくは運転音が大きいのを承知で運転した場合
 - ・軟弱な基礎、軟弱な台枠が原因で起こした事故の場合
- (g) 自動車、鉄道、車両、船舶等に搭載した場合
- (h) その他、ユニット据付、運転、調整、保安上常識になっている内容を逸脱した工事および使用方法での事故は一切保証できません。また、ユニット事故に起因した冷却物、営業補償等の2次補償は原則としていたしませんので、損害保険に加入されることをお勧めします。



安全のために必ず守ること

- ●ご使用の前に、この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ、据付けてください。
- ●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。

企警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷等の重大な結果に結び付く可能性が大きいもの。

誤った取扱いをしたときに、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があるもの。

●お読みになったあとは、取扱説明書とともに、いつでも見られる所に必ず保管して、移設時に読み直してください。

⚠警告

据付けは、説明書に従って確実に行う。

· 据付に不備があると、冷媒漏れや火災・感電・水漏れの原因になりま す。

電気工事業者によるD種 (第3種)接地工事を確実に行う。

・アースが不完全な場合は、感電の原因になります。

配線は、所定の電線を使用して確実に接続し、端子台接続部に接続電線の外力が伝わらないように、確実に固定してください。

・接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災等の原因になります。

安全装置・保護装置の設定値変更はしない。

・設定値を変えると、ユニットの破裂・発火の原因となります。

冷媒漏れ時の限界濃度対策は確実に。

・屋内へ据付ける場合は、万一冷媒が漏れても限界濃度を超えない対策 が必要です。

限界濃度を超えない対策については、弊社代理店と相談して据付けてください。万一冷媒が漏洩して限界濃度を超えると、酸欠事故の原因になります。

気密試験は確実に行ってください。

・気密が確実でないと、冷媒が漏れて酸素欠乏の原因になります。

据付けは、質量に十分耐える所に確実に行ってください。

・強度の不十分なところに据付けると、ユニットが転倒落下により、ケガの原因になります。

電気工事は、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」 を遵守し、工事説明書に従って施工し、必ず専用回路を 使用してください。

・電源回路容量不足や施工不備があると感電、火災の原因になります。

ユニットの端子台カバー(パネル)を確実に取付けてください。

・端子台カバー (パネル) の取付けに不備があると、端子接続部の発熱・火災や感電の原因になります。

ユニットに手を触れないように安全カバーを取付けてく ださい。

・手を触れると、ケガの原因になります。

冷凍サイクル内に指定冷媒以外の冷媒や空気などを混入 させないでください。

・混入すると、冷凍サイクル内が異常高圧になり、破裂・ケガの原因に なります。

冷媒サービス時は換気を十分行ってください。

・作業中に冷媒ガスが漏れた場合は換気してください。冷媒ガスが火気 に触れると、有毒ガスが発生する原因になります。

冷媒ガスの漏れチェックは確実に。

・設置工事終了後、冷媒ガスが漏れていないことを確認してください。 冷媒ガスが機械室内や冷蔵庫内に漏れ火気に触れると、有毒ガスが発 生する原因になります。

企注意

漏電遮断器を取付ける。

· 漏電遮断器が取付けられていないと、感電の原因になることがあります。

排水工事を確実に行う。

・雨水などが屋内に浸水し、周囲を濡らす原因になることがあります。

換気を行う。

・万一冷媒が漏れると、酸素欠乏の原因になることがあります。

仕様の範囲内で冷凍サイクルを製作する。

・仕様を逸脱して冷凍サイクルをつくると、破裂・発煙・発火・漏電の 原因になることがあります。

可燃性ガスの漏れるおそれがある場所には据付けない。

・万一ガスが漏れてユニットの周囲に溜まると、発火の原因になること があります。

保護装置を短絡して、強制的な運転をさせない。

・短絡して強制的な運転を行うと、ユニットの火災や爆発の原因となる ことがあります。

ヒューズ交換時は、指定容量のヒューズを使用する。

・針金や銅線を使用すると、火災の原因になることがあります。

